



Teak Cleaner & Brightener 1&2

Um grau verfärbtes Teakholz wieder sauber zu machen und in seine ursprünglichen Honigbraune Farbe zurückzubringen, können Sie am besten Teak Cleaner und Brightener 1 & 2 verwenden. Diese auf Wasser basierende Formel ist nicht nur ein hervorragender Reiniger, sondern auch mit aufhellende Zutaten ausgestattet, was die ursprüngliche Farbe des Teakholzes zurückbringt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Machen Sie Ihre Teakholz-Möbel mit Wasser nass.
2. Schütteln Sie die Teak Cleaner & Brightener 1&2 für den Einsatz
3. Tragen Sie den Teak Cleaner & Brightener 1&2 mit einem Schwam auf das Möbel und lassen Sie es für etwa 3 Minuten Eindringen
4. Reiben Sie das Möbel jetzt mit der Easy Scrub von Traditional Teak in Richtung der Holzmaserung und Spülen Sie das Möbel gründlich mit Wasser.

NIEMALS EIN HOCHDRUCKREINIGER AUF IHREN TEAK MÖBELN GEBRAUCHEN

- Wenn Sie einen langfristigen Erhalt der goldbraune Farbe der Möbel möchten, lassen die Möbel trocknen und dann behandeln Sie die Möbeln Teak Sealer 3.
- Um Ihre Teak Möbeln widerstandsfähig gegen Wasser und Schmutz zu machen, empfehlen wir, Sie die Möbeln mit Teak Patina 4&5 zu behandeln (auch wenn Sie nicht Ihre Möbeln mit Teak Sealer 3 behandeln).

Wir empfehlen Ihnen beim Arbeiten mit Reinigungsmitteln, Schutzhandschuhen zu benutzen.

WICHTIG: Bitte Bewahren Sie die Pflegemittel FROSTFREI auf.



Teak Sealer 3

Dieser einfach aufzutragende Teak Sealer 3 behält die Honigbraune Farbe des Teakholzes über einen längeren Zeitraum.

Warum ist Teak Sealer 3 so viel besser als Teak Öl oder andere Pflegemittel?

- Teak Sealer 3 ist kein organisches Produkt und wirkt dadurch viel länger.
- Die Lasur dringt in die Poren des Holzes ein, dadurch sieht behandeltes und geschütztes Teakholz, praktisch genauso aus wie neues unbehandeltes Teakholz.
- Der Teak Sealer 3 von Traditional Teak ist auf Wasserbasis, nicht fettig und Fleckt nicht.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Alt und dunkel Teakholz oder mit Teak-Öl behandelte Holz, erstens Reinigen mit Teak Cleaner & Brightener 1&2
2. Wenn das saubere Teakholz rau fühlt bitte Schleifen sie das Leicht.
3. Das Teakholz muss, bevor Sie starten, 100% trocken und frei von Staub sein
4. Schütteln Teak Sealer 3 für mindestens 1 Minute. Unzureichende schütteln kann zu ungleiche Verfärbungen führen
5. Wir schlagen vor, Sie versuchen Teak Sealer 3 auf einer kleinen Fläche erste (z.B. die Rückseite des Beines) zu beurteilen, ob die Farbe Ihren Vorstellungen entspricht
6. Bringen Sie den Teak Sealer 3 gleichmäßig und dünn mit einem fusselreien Tuch auf
7. Nach 120 Minuten Trocknen bitte eine zweite Schicht Anbringen
8. Lassen Sie die Möbel Trocknen für 48 Stunden, vor Sie diese an den Wetterbedingungen aussetzen
9. Es wird empfohlen, Ihre Teakholz-Möbel 1 x pro Jahr zu behandeln mit Teak Sealer 3

VERWENDEN SIE NIEMALS EINEN HOCHDRUCKREINIGER AUF IHRE TEAKHOLZ-MÖBEL

Verwenden Sie beim Arbeiten mit Reinigungsmitteln immer Schutzhandschuhe

WICHTIG: Bitte Bewahren Sie die Pflegemittel FROSTFREI auf.



Teak PatinaShield 4&5

Teak PatinaShield 4&5 ist eine transparente Lasur, die verhindert dass Lebensmittel (Kaffee, Ketchup, Rotwein, Öl, usw.) in das Teakholz durchdringen und Flecken verursachen.

Die farblose, auf Wasser basierende PatinaShield 4&5 schützt das Holz gegen Feuchtigkeit, Regen und verhindert damit dass das Teakholz schmutzig wird und einen grünen Anschlag bekommt. Teakholz bleibt länger schön ob neu oder Silbergrau, färbt nicht und braucht weniger gereinigt zu werden im Laufe der Zeit.

Wie bei Teak Cleaner und Brightener hat Traditional Teak mit dem PatinaShield 4&5 zwei Komponenten zusammengefügt, so dass Sie sich einen Arbeitsgang sparen können.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Alt und dunkel Teakholz oder mit Teak-Öl behandelte Holz, erstens Reinigen mit Teak Cleaner & Brightener 1&2
2. Wenn das saubere Teakholz rau fühlt bitte Schleifen sie das Leicht.
3. Das Teakholz muss, bevor Sie starten, 100% trocken und frei von Staub sein.
4. Schütteln Teak PatinaShield 4&5 für mindestens 1 Minute.
5. Bringen Sie die PatinaShield 4&5 gleichmäßig und dünn mit einem fusselreien Tuch auf das Möbeln an.
6. Nach 120 Minuten Trocknen bitte eine zweite Schicht Anbringen.
7. Lassen Sie die Möbel Trocknen für 48 Stunden, vor Sie diese an den Wetterbedingungen aussetzen.
8. Es wird empfohlen, Ihre Teakholz-Möbel 1 x pro Jahr zu behandeln mit PatinaShield 4&5.

VERWENDEN SIE NIEMALS EINEN HOCHDRUCKREINIGER AUF IHRE TEAKHOLZ-MÖBEL

Verwenden Sie beim Arbeiten mit Reinigungsmitteln immer Schutzhandschuhe

WICHTIG: Bitte Bewahren Sie die Pflegemittel FROSTFREI auf.



EASY SCRUB

GEBRAUCHSANWEISUNG

Zur pflege Ihrer Teakmöbel mit EASY SCRUB sind nur sieben einfache schritte nötig:

1. Feuchten Sie das Möbelstück gut an.
2. Verdünnen Sie Teak cleaner & brightener 1&2 mit der doppelten Menge Wasser in einem Eimer.
3. Tragen Sie diese Mischung mit dem EASY SCRUB auf
4. Kurz einwirken lassen (5min)
5. Säubern sie die Möbel kräftig mit dem EASY SCRUB
6. Danach die Möbel mittels Schlauch oder Gießkanne gut abspülen (keinen Hochdruckreiniger einsetzen).
Bei starker Verschmutzung Punkt 3-6 noch einmal wiederholen
7. Zuletzt Teak sealer 3 mit EASY SCRUB oder Pinsel auftragen. Nach 3-4 min. gut mit Wasser abspülen. Beachten Sie die Gebrauchsanleitung auf dem Etikett.

Fragen und Antworten

1. Teakholz: eine kurze Einführung

Teakholz ist ein tropisches Hartholz, das im Neuzustand durch seine prächtige honigbraune Farbe auffällt. Wenn unbehandeltes Teakholz der Witterung ausgesetzt wird, ändert sich diese Honigfarbe allmählich in eine silbergraue Patina-Farbe, die besonders charakteristisch für richtig gealtertes Teakholz ist. Bleibt das Teakholz danach aber unbehandelt, verschlechtert sich diese silbergraue Patina-Farbe nach einiger Zeit zu einer dunkelgrauen Farbe, die manchmal sogar eine leicht grünliche Ausstrahlung annimmt.

Je nach den Umgebungs- und Witterungsbedingungen kann der natürliche Verfärbungs- und/oder Verwitterungsprozess von Teakholz schon nach nur wenigen Wochen sichtbar werden. In einem trockeneren Klima wird es einige Monate länger dauern, bis das Teakholz verwittert. Wenn Teakholz nur geringer Feuchtigkeit ausgesetzt ist, tritt der Farbwechsel langsamer ein. In einem feuchten Klima, in dem Gartenmöbel regelmäßig viel Tau und Sonnenlicht ausgesetzt sind, spielt sich dieser Verwitterungsprozess schneller ab.

Ich habe gerade ein Gartenmöbelstück aus Teakholz gekauft - welche Pflegeprodukte empfehlen Sie?

Das hängt von der von Ihnen für Ihre Teakholz-Gartenmöbel bevorzugten Farbe ab. Wenn Sie silbergrau bevorzugen, empfehlen wir Ihnen den Teak Cleaner & Brightener 1&2 von Traditional Teak. Bevorzugen Sie dagegen die honigbraune Farbe von neuem Teakholz, wählen Sie den Teak Sealer 3.

Wenn mein Teakholz-Gartenmöbel sich schon dunkelgrau verfärbt hat, welche Pflegeprodukte empfehlen Sie dann?

Wenn Sie die Farbe wieder zum natürlichen Silbergrau zurückführen wollen, benutzen Sie zuerst Teak Cleaner & Brightener 1&2, um das Teakholz gründlich zu reinigen und die Farbe wiederherzustellen. Danach bringen Sie Teak PatinaShield 4&5 an, um die silbergraue Farbe lange Zeit zu erhalten.

Behandelte Teakholzmöbel: Kann ich diese draußen im Regen stehen lassen?

Ja. Die Produkte von Traditional Teak trocknen schnell nach dem Auftrag auf und schützen dann Ihre Gartenmöbel vor Sonne, Regen und Schnee.

Spielt es eine Rolle, in welcher Jahreszeit ich meine Teakholzmöbel behandle?

Nein. Wir empfehlen jedoch, Ihre Gartenmöbel vor der Winterlagerung sowie zu Anfang der Gartensaison (im Frühjahr) zu behandeln, wenn die Möbel regelmäßig benutzt werden.

2. Reinigung von verwittertem Teak

Wie reinige ich Teakholz?

Um verwittertes Teakholz zu reinigen, benutzen Sie einfach Teak Cleaner & Brightener 1&2, der speziell dazu entwickelt wurde, Pilze und Algen im Teakholz abzutöten. Da die Reinigung von Teakholz schon einen gewissen Zeitaufwand und Mühe kostet, empfehlen wir Ihnen, danach Teak PatinaShield 4&5 zu benutzen, bevor der Verwitterungsprozess wieder einsetzt.

Was kann ich tun, wenn mein Teakholz rau und verwittert ist?

Auch wenn Ihr Teakholz rau und verwittert aussieht, enthält es ausreichend natürliche Öle, um sich selbst vor dem Verrottungsprozess zu schützen. Einfach gesagt: Raus Teakholz ist eigentlich kein Pflegeproblem, sondern ein kosmetisches Problem. Wenn Sie eine perfekt glatte Oberfläche wünschen, empfehlen wir Ihnen, Ihr Teakholz von Hand leicht mit Körnungen 100 Schmirgelpapier glatt zu schmirgeln. Entfernen Sie nach dem Schmirgeln den zurückgebliebenen Staub mit einer Bürste.

Wie reagiert Teak Cleaner & Brightener 1&2 auf geöltes oder versiegeltes Teakholz?

Teak Cleaner & Brightener 1&2 entfernt Öl und/oder Schmutz vom Holz und verleiht ihm eine gleichmäßig bleich-braune Farbe. Danach kann das Teakholz mit Teak PatinaShield 4&5 behandelt werden, je nach der von Ihnen für Ihre Teakholzmöbel bevorzugten Farbe. Es ist sehr wichtig, dass der PatinaShield 4&5 niemals unmittelbar auf geöltem Teakholz angewendet wird, da dies nur ein sehr unbefriedigendes Endergebnis haben wird.

Müssen Pflasterungen und/oder Gras und Bepflanzung vor Teak Cleaner & Brightener 1&2 geschützt werden?

Teak Cleaner & Brightener 1&2 kann sich auf Gras, Pflanzen und manche Pflasterungsarten auswirken. Darum empfehlen wir Ihnen, das Arbeitsgebiet erst mit einer Wegwerf- Kunststoffplane abzudecken.

Manche Marken verkaufen zwei Produkte, um Teakholz zu reinigen: einen Teakholz-Reiniger und einen Teakholz-Brightener/-Auffrischer.

Hat Teak Cleaner & Brightener 1&2 dieselbe Wirkung?

Da Teak Cleaner & Brightener 1&2 sowohl reinigende als auch farbauffrischende Bestandteile enthält, kann dieser zweistufige Prozess durch eine einzige Behandlung ersetzt werden; dadurch sparen Sie Zeit und Geld.

Wie behandle ich dunkle (oder sogar schwarze) Punkte/Flecken an manchen Teilen des Teakholz-Möbelstücks?

Diese schwarzen Flecken werden u.a. verursacht durch Feuchtigkeit im Holz, durch die sich Pilze oder Algen entwickeln können. Diese können entfernt werden, indem die befallenen Stellen mit Teak Cleaner & Brightener 1&2 gereinigt werden. Eventuell können Sie die Flecken erst von Hand schmirgeln (mit feinem Schmirgelpapier) und danach mit Teak Cleaner & Brightener 1&2 reinigen. Damit sich dieses Problem nicht wiederholt, benutzen Sie nach der Reinigung PatinaShield 4&5 .

Was muss ich unternehmen, wenn ein Teil des Teakholzes schon nach einigen Monaten grau wird?

Wie Produkttests gezeigt haben, kann die Behandlung von Teakholz je nach den Witterungsbedingungen und dem Alter des Teakholzes verschiedene Ergebnisse haben. PatinaShield 4&5 zeigte dabei erheblich bessere Ergebnisse auf 60 Jahre altem Teakholz als auf 25 Jahre altem Teakholz. Es hängt vom Zustand des Teakholzes und von den Witterungsbedingungen, unter denen es benutzt wird, ab, wie oft die Behandlung wiederholt werden muss. Es ist wichtig, Teak Sealer 3 anzubringen, bevor das Teakholz grau wird, weil es weniger Arbeitsaufwand ist, die Vergrauung zu verhindern, als bereits grau gewordenes Teakholz mit Reiniger wieder aufzufrischen. Teak Sealer 3 muss schon angebracht werden, sobald die Teakholzmöbel zu verblassen beginnen.

3. Erhalt der goldbraunen Farbe von Teakholz

Was ist Teak Sealer 3 ?

Teak Sealer 3 ist eine moderne Behandlung für Teakholz, die bequem anzubringen ist und lange Zeit wirkt. Diese Behandlung schützt Ihr Teakholz und trägt dazu bei, dass es schön aussieht, da dadurch seine natürliche warme Farbe länger erhalten bleibt. Geschützt mit Teak Sealer 3 wird Ihr Teakholz während der Gartensaison nicht schwarz oder grau werden. Darüber hinaus schützen Sie Ihr Teakholz zu 100% vor der Sonne.

Wodurch unterscheidet sich Teak Sealer 3 von einem normalen Teaköl oder -Versiegler?

Teak Sealer 3 ist kein organisches Produkt und wirkt dadurch viel länger. Teak Sealer 3 frischt die natürliche Farbe von sauberem Teakholz wieder auf und erhält diese honigbraune Farbe für lange Zeit. Darüber hinaus enthalten praktisch alle Sealer entzündliche und gefährliche Lösemittel, die schädlich für die Umgebung sind. Wahrscheinlich wird es in Europa in nächster Zeit verboten werden, Sealer mit gefährlichen Lösemitteln zusammen mit Holz zu lagern und zu transportieren, da dabei offensichtlich Brandgefahr besteht. Da Teak Sealer 3 von Traditional Teak zu 100% auf Wasserbasis ist, ist er logischerweise nicht brennbar und darüber hinaus umweltverträglich.

Wie kann Teak Sealer 3 mir das Leben erleichtern?

Teak Sealer 3 erleichtert Ihnen das Leben, weil dieses Produkt Teakholz-Gartenmöbel perfekt pflegt, bequem anzubringen ist und die Wirkung viel länger anhält als bei üblichem Teaköl bzw. Teak Sealer 3 dringt bis tief in das Holz ein und trocknet danach sehr schnell auf. Dadurch bleibt Ihre Kleidung sauber, wenn Sie kurz danach auf den Teakholz- Möbeln sitzen, im Gegensatz zu Ölprodukten, die manchmal noch Tage nach dem Auftrag Spuren auf Ihrer Kleidung hinterlassen können.

Teak Sealer 3 ist ein Produkt auf Wasserbasis. Bedeutet dies, dass das Produkt sehr langsam auf trocknet?

Obwohl Teak Sealer 3 ein Produkt auf Wasserbasis ist, trocknet es gerade besonders schnell auf. Das bedeutet, dass die Gartenmöbel schon innerhalb von wenigen Stunden nach der Behandlung wieder benutzt werden können.

Müssen Pflasterung und/oder Gras und Bepflanzung vor Teak Sealer 3 geschützt werden?

Teak Sealer 3 kann sich auf Gras, Pflanzen und manche Pflasterungsarten auswirken. Darum empfehlen wir, den Arbeitsbereich vorher mit einer Wegwerf-Kunststoffplane abzudecken.

Ich weiß, dass Teak Sealer 3 das Teakholz vor Verfärbung schützt, aber versiegelt er das Holz auch so, dass es vor Flecken wie z.B. Essen, Wasser und Olivenöl geschützt ist?

Teak Sealer 3 versiegelt das Holz und verleiht ihm einen gewissen Schutz, jedoch nicht einen solchen Schutz, dass es längerfristig vor dem Eindringen von Essen oder Öl geschützt ist. Wenn Sie einen solchen Schutz wünschen, müssen Sie Teak PatinaShield 4&5 benutzen.

Ändert Teak Sealer 3 die Farbe von neuem Teakholz nach der Behandlung?

Im Gegensatz zu Öl bewirkt Teak Sealer 3 kaum eine Veränderung der Teakholz-Farbe nach der Behandlung. Teaköl und/oder Sealer verändern die Farbe des Teakholzes zu einer dunkelbraunen oder rötlichen Tönung hin. Teak Sealer 3 intensiviert dagegen die ursprüngliche Honigfarbe und bewirkt dadurch ein schönes Endergebnis.

Sie empfehlen, das Produkt nicht mit Hilfe von Sprühflakon oder Schwamm aufzutragen - was ist dann das beste Verfahren, um Teak PatinaShield 4&5 anzubringen?

Wir empfehlen, mit einem staubfreien Tuch eine dünne Schicht anzubringen. Wenn Sie einen Schwamm oder einen Sprühflakon benutzen, könnte eine zu dicke Schicht entstehen, wodurch es nach einiger Zeit zu Rissbildung oder Abblättern kommen kann.

Angenommen, ich habe Teak PatinaShield 4&5 benutzt und finde die Wirkung doch nicht so schön, wie kann ich es dann entfernen?

Die beste Weise, Teak PatinaShield 4&5 vollständig zu entfernen, besteht darin, das Teakholz völlig abzuschleifen, was sehr zeitaufwändig ist. Darum empfehlen wir Ihnen, die Wirkung von Teak Sealer 3 immer erst auf einem kleinen Stück an der Unterseite oder an einem Bein des Gartenmöbels auszuprobieren, damit Sie beurteilen können, ob die Wirkung Ihren Erwartungen entspricht.

Reagiert Teak Sealer 3 auf Teaköl und/oder Sealer?

Um Teak Sealer 3 auf bereits geöltem Teakholz benutzen zu können, muss das Holz erst mit Teak Cleaner & Brightener 1&2 gereinigt werden. Teak Sealer 3 darf niemals direkt auf bereits geöltes Teakholz aufgetragen werden, weil dadurch eine Reaktion mit dem Öl verursacht werden kann, die zu einer hässlichen, fleckigen Verfärbung führen kann. Kann ich Teak Sealer 3 anbringen, wenn dem Teakholz noch Schleifstaub anhaftet? Das geht zwar, aber möglicherweise bleibt die Oberfläche dann etwas rau, was das Endergebnis beeinträchtigt. Darum empfehlen wir Ihnen, erst den Holzstaub mit einem trockenen Schwamm zu entfernen, bevor Sie das Teakholz mit Teak Sealer 3 behandeln.

Warum entstehen auf Teakholz manchmal schwarze oder dunkelgraue Flecken?

Oft werden die schwarzen Flecken fälschlich für Schmutz gehalten, der in das Holz eingezogen ist. In Wirklichkeit handelt es sich meistens um einen Befall von Pilzen und Algen, die im Holz wachsen und sich von Feuchtigkeit und Teaköl nähren, das von der Sonne erwärmt wird. Teak Cleaner & Brightener 1&2 kann alle Pilze und Algen entfernen, die sich im Holz entwickelt haben. Versucht man danach aber, das Problem mit Teaköl zu lösen, wird es höchstwahrscheinlich zurückkehren, weil die Pilze und Algen dann wieder Nahrung haben! Die graue Patinierung von Teakholz entsteht durch die Ultraviolett-Strahlung der Sonne. Diesem Prozess kann man vorbeugen, indem man das Teakholz mit Teak Sealer 3 behandelt, das einzigartige UV-Absorber und -Reflektoren enthält.

Greift Teak Sealer 3 Möbelteile aus Aluminium, Messing oder Textilene an?

Teak Sealer 3 greift eventuelle Möbelteile aus Aluminium, Messing oder Textilene nicht an. Es empfiehlt sich jedoch, den Kontakt dieser Teile mit Teak Sealer 3 zu vermeiden, um sie sauber zu halten. Wenn sie in Berührung mit Teak Sealer 3 kommen, können sie - solange den Teak Sealer 3 noch nass ist - mit Wasser gereinigt werden.

4. Erhalt der silbergrauen Patina-Farbe von verwittertem Teakholz

Was für ein Produkt ist PatinaShield 4&5 4&5, und wann muss ich dieses Produkt benutzen?

PatinaShield 4&5 ist ein Pflegeprodukt auf der Basis von synthetischen Polymeren, die wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften haben und algen- und pilzbeständig sind. Wenn Sie sich für Ihre Möbel eine silbergraue Patina ohne grünlichen Anschlag wünschen, können Sie am besten PatinaShield 4&5 benutzen. PatinaShield 4&5 gewährleistet den Erhalt der typischen silbergrauen Teak-Patina während langer Zeit.

Welche Wirkung hat PatinaShield 4&5 auf das Teakholz?

PatinaShield 4&5 führt nicht dazu, dass das hellbraune Teakholz sofort eine silbergraue Färbung annimmt. Der PatinaShield 4&5 verzögert den Prozess der Farbänderung. Wenn das Teakholz durch die UV-Strahlung des Sonnenlichts eine silbergraue Färbung annimmt, bleibt diese Färbung danach während einer sehr langen Periode erhalten. Der PatinaShield 4&5 trägt dazu bei, dass Ihre silbergrau patinierten Gartenmöbel nicht dunkelgrau/grün werden, was ein Zeichen für die Entwicklung eines Pilzbefalls sein kann.

Was muss ich tun, wenn ich neue Teakholz-Gartenmöbel gekauft habe und sie schön silbergrau werden lassen will?

Leider haben wir unsere Teakholz-Gartenmöbelgarnitur nicht gut gepflegt. Jetzt sind die Möbel stark verwittert, und wir möchten gern, dass sie die schöne graue Farbe annehmen. Wie lässt sich das erreichen?

Erst müssen Sie die Möbel Teak Cleaner & Brightener 1&2 reinigen. Dieses Produkt entfernt allen Anschlag und bringt die ursprüngliche Farbe des Teakholzes zurück. Danach müssen die Möbel entsprechend der Gebrauchsanweisung mit PatinaShield 4&5 behandelt werden.

Greift PatinaShield 4&5 Möbelteile aus Aluminium, Messing oder Textilene an?

PatinaShield 4&5 greift Möbelteile aus Aluminium, Messing oder Textilene nicht an.

Müssen Pflasterung und/oder Gras und Bepflanzung vor PatinaShield 4&5 geschützt werden?

PatinaShield 4&5 kann sich auf Gras, Pflanzen und manche Pflasterungsarten auswirken. Darum empfehlen wir, den Arbeitsbereich vorher mit einer Wegwerf- Kunststoffplane abzudecken.

Muss ich bei der Verwendung von PatinaShield 4&5 persönliche Schutzmaßnahmen ergreifen?

Im Prinzip ist PatinaShield 4&5 nicht gefährlich. Es handelt sich um ein gesundheits- und umweltverträgliches Produkt auf Wasserbasis, das zu 100 % biologisch abbaubar ist. Trotzdem

empfehlen wir Ihnen, einen Haut- und Augenkontakt zu vermeiden und PatinaShield 4&5 in gut gelüfteten Räumen zu verwenden.

Wie muss ich PatinaShield 4&5 anbringen?

Sorgen Sie zuerst dafür, dass das Teakholz wirklich 100%ig trocken ist. Tragen Sie eine Schicht PatinaShield 4&5 mit einem weichen, fusselfreien Tuch auf und lassen Sie das Produkt gründlich in das Holz einziehen. Tragen Sie nach 4 Stunden Trockenzeit eine zweite Schicht auf und lassen Sie die Möbel 24 Stunden trocknen, bevor Sie sie der Witterung aussetzen.

Wie oft muss ich PatinaShield 4&5 anbringen?

Im Prinzip ist eine jährliche Behandlung mit PatinaShield 4&5 ausreichend. Unter bestimmten Bedingungen ist jedoch ein extremer Befall mit grünem Anschlag möglich, z.B. bei lang anhaltender Einwirkung von Feuchtigkeit. In diesem Fall empfiehlt es sich, PatinaShield 4&5 zweimal jährlich anzubringen.

Worin liegt der Unterschied zwischen PatinaShield 4&5 und –Teak Sealer 3?

PatinaShield 4&5 enthält kein Pigment, das Produkt ist also transparent. Im Gegensatz zum Teak Sealer 3, der eine Schutzschicht im Holz hinterlässt, bilden die Bestandteile des Patinizers keinen dünnen Schutzfilm im Holz; die Patinizer- Bestandteile verbinden sich mit den Holzolekülen, wodurch diese keine Feuchtigkeit und keinen Schmutz zulassen; auf diese Weise wird Pilz- und Algenwachstum vermieden. Das führt zu einer prächtigen silbergrauen Patina- Farbe des Teakholzes.

Kann ich PatinaShield 4&5 über eine Schicht Teak Sealer 3 anbringen?

Ja.

5. Schutz von Teakholz vor Essensflecken

Wann muss ich PatinaShield 4&5 benutzen?

PatinaShield 4&5 bringt einen fast unsichtbaren Schutzfilm auf der Holzoberfläche an, der verhindert, dass Essensflecke (Kaffee, Ketchup, Rotwein) in das Teakholz eindringen. PatinaShield 4&5 beschützt das Teakholz außerdem vor Feuchtigkeit, dem Eindringen von Schmutz und Algenbewuchs, so dass eine natürliche silbergraue Patina-Farbe entsteht.

Kann ich neues Teakholz sofort mit PatinaShield 4&5 behandeln?

Lassen Sie das Teakholz erst eine Woche im Freien stehen, bevor PatinaShield 4&5 benutzen. Befolgen Sie dabei die Gebrauchsanweisungen.

Kann ich verwittertes oder dunkelgraues Teakholz mit TeakShield behandeln?

Verwittertes Teakholz muss erst mit Teak Cleaner & Brightener 1&2 gereinigt werden, bevor PatinaShield 4&5 angebracht werden kann. Wenn das Teak sich etwas rau anfühlt, kann es leicht (von Hand mit feinem Schmirgelpapier) geschmirgelt werden, bevor es mit PatinaShield 4&5 behandelt wird. Weitere Anweisungen finden Sie auf der Flasche.

Wie oft muss ich PatinaShield 4&5 anbringen?

Wir empfehlen, das Teakholz mindestens einmal jährlich mit TeakShield 4&5 zu behandeln. Tischplatten müssen jedoch (je nach Gebrauchshäufigkeit) öfter behandelt werden

6. Pflege anderer tropischer Harthölzer

Teakholz ist ein honigbraun gefärbtes Hartholz. Es gibt auch andere Harthölzer. Alle unsere Teakholz-Wartungsprodukte können auch zur Pflege aller hellbraun gefärbten Harthölzer (z.B. Iroko, Yellow Balau, Keruing) benutzt werden. Manche Harthölzer, z.B. Meranti, Jarrah, Nyatoh oder Red Balau, sind nicht hellbraun, sondern dunkel- oder rotbraun. Für diese Harthölzer empfehlen wir unseren dunkelbraunen Hartholz-Versiegler anstatt des hellbraunen Teak-Versieglers. Die anderen Teak-Wartungsprodukte (Teak Cleaner & Brightener 1&2, Teak Sealer 3 und PatinaShield 4&5) eignen sich natürlich auch für diese dunkelbraunen Harthölzer.